

Laminat treend XL



ARENA®

FAKTA



Längd/Lengde	1845 mm
Bredd/Bredde	188 mm
Tjocklek/Tykkelse	12 mm
Packningsenhet/ Pakningsenhet	4 brädor/bord
Yta/Overflate	1,387 m ²
Vikt/Vekt	ca 16 kg

Ett laminatgolv utöver det vanliga. Toppklassad klickfog och slitstyrka!

SV: Lagras på torrt underlag, aldrig direkt på betong. Innan läggning förvaras förpackningarna öppnade i horisontellt läge i minst 48 timmar i det rum där golvet ska läggas. Golvet ska läggas i normal rumstemperatur (18 till 24 grader Celsius) med en relativ luftfuktighet på mellan 30 till 60 procent. Öppna inte förpackningen förrän läggning påbörjas.

Et laminatgulv utenom det vanlige. Klikklås og slitestyrke i toppklasse!

NO: Lagres på tørt underlag, aldri rett på betong. Før gulvet legges oppbevares pakkene uåpnet i horisontal stilling i minst 48 timer i rommet det skal legges. Gulvet skal legges i normal romtemperatur (18 til 24 grader Celsius) med en relativ luftfuktighet på 30 til 60 prosent. Ikke åpne pakkene før legging skal begynne.

<p>HEMMILJÖ HOME ENVIRONMENT HJEMMILJØ</p>		<p>OFFENTLIG MILJØ PUBLIC PLACES OFFENTLIG MILJØ</p>		<p>AC 5 33</p>
23		33		

SV Går du igenom informationen och läggingsanvisningarna nedan har du förutsättningarna för ett bra läggingsarbete och får ett golv som du kan njuta av i många år!

Behöver du utförligare information kan du för de flesta områden nedan hämta det på www.alfort.se

Innan läggning

Kontroll av mottaget material
Köparen av varan är ansvarig för att rätt material mottagits samt för att bräddor med synliga fel inte monteras.

Underlaget

Arena laminatgolv kan läggas ovanpå de flesta befintliga golv, t.ex. trägolv, PVC-golv eller betonggolv. Heltäckningsmattor ska dock tas bort. Undergolvet måste vara torrt (fukthalt < 5 %), rent och med en minsta ytavvikelse av 2 mm per meter.

Läggning

För enkel installation se bildbeskrivningen nedan samt notera att golvet inte får limmas eller på annat sätt fästas mot undergolvet. För att möjliggöra en naturlig längdökning respektive längdminskning hos golvet är det av största vikt att lämna ett expansionsutrymme på 10 mm mellan golv och vägg eller övriga fasta installationer (ex trösklar, trappor, radiatorgenomföringar etc). Beakta att tunga föremål som hylor, köksinredning mm kan hindra golvets naturliga rörelser och ge upphov till spänningar som kan skada golvet. För att undvika fukt från betongundergolv måste en fuktspärr av åldersbeständig polyetenplast (min 0,2 mm) läggas mellan undergolv och eventuellt golvunderlägg/golvfoam. För golv utan fast monterat golvunderlägg ska även en polyetenfoam (1,8-3 mm) läggas. Om längden överstiger 12 m och/eller bredden 8 m är det nödvändigt med ytterligare expansionsutrymme (min 18 respektive 12 mm). Vid varje dörr måste också ett expansionsutrymme lämnas (10 mm).

Golvvärme

Vid läggning av laminatgolv på golvvärme måste gällande branschriktlinjer följas (kan laddas ner till en dator på webbplatserna www.alfort.se eller www.golvbranschen.se). Maximalt tillåten yttemperatur är 27°C. Det gäller även under mattor och möbler. Golvet ska alltid skyddas mot underliggande fukt med antingen ång- eller fuktspärr. Värmsystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan.

Rumsklimat

Laminatgolv som till mer än 90 % består av en trä-

fiberkärna påverkas av luftfuktigheten och för att garantera ett formstabil golv ska den relativa fuktigheten, RF, ligga mellan 30 – 60 %. Värden utanför detta intervall kan ge formskador på golvet.

Skötselråd

Golvet rengörs regelbundet med dammsugare eller torr-mopp/mikrofiberduk. Vid behov kan golvet torkas med en väl urvriden trasa (fuktig). Laminatgolv tål inte att bli blöta. För att undvika slitagerepor ska möbler förses med möbeltassar och i entrén/hallen ska det finnas en entrématta. Observera att möbeltassar under stolar som flyttas ofta (ex köksstolar) då och då bör bytas, eftersom det kan fastna grus i dem och de får då motsatt effekt. Behöver golvet rengöras från fläckar kan de flesta vanliga rengöringsmedel användas på en lätt fuktad trasa.

Garanti

Garantin för laminatgolv omfattar att golvytan inte genomslits vid användning i avsedd miljö och att det inte bleks av solen eller får bestående fläckar.

Önskar du anmäla ett fel ska du vända dig till din återförsäljare, som oftast kan lösa det direkt med dig.

För att underlätta återförsäljarens arbete med skadan skall en Felrapport fyllas i och lämnas till återförsäljaren.

(Felrapport kan fås av återförsäljaren eller hämtas hem på www.alfort.se)

För att felet ska vara anmälningsbart gäller

- att monteringen skett enligt medföljande anvisningar
- att du ha kvar inköpskvitto/faktura samt att garantin gäller för det fel som anmäls
- att om det är ett skönhetsfel, ska det enligt golvbranschens riktlinjer, vara synligt ovanifrån när du står upp i normal rumsbelysning
- att om golvet ligger på golvvärme måste gällande branschriktlinjer ha följts (kan beställas hos återförsäljaren, eller hämtas hem från www.alfort.se)

Hälsa

Damm som alstras vid bl a sågning av trä kan vara en hälsorisk varför vi rekommenderar användning av dammskydd/andningsskydd.

Återvinning

Produkten består av träfiberskiva och laminat och ej använt material är återvinningsbart. Kontrollera vilka regler som gäller i din kommun.

NO Leser du gjennom informasjonen og leggeanvisningene nedenfor, har du forutsetningene for å oppnå et godt leggeresultat og få et golv som du kan ha glede av i mange år!

Trenger du ytterligere informasjon, kan du finne de fleste emner dekket på www.alfort.se.

Før legging

Kontroll av mottatt materiale
Kjøperen av varen er ansvarlig for at riktig materiale er mottatt, og for at bord med synlige feil ikke monteres.

Underlaget

Arena laminatgolv kan legges over de fleste eksisterende golv, f.eks. tregulv, PVC-gulv eller betonggulv. Vegg-til-vegg-tepper skal imidlertid fjernes. Undergolvet må være tørt (fuktighetsgrad < 5 %) og rent, og planhetsavviket må ikke overstige 2 mm per meter.

Legging

Se bildebeskrivelsen nedenfor for enkel installering. Legg merke til at gulvet ikke skal limes eller på annen måte festes til underlaget. Fordi gulvet naturlig vil utvide seg og trekke seg sammen er det meget viktig å sette igjen en ekspansjonsåpning på 10 mm mellom golv og vegg eller andre faste installasjoner (dørterskler, trapper, radiatorer osv.). Vær oppmerksom på at tunge installasjoner som hyller, kjøkkeninnredning og lignende kan hindre golvets naturlige bevegelse og føre til spenninger som kan skade gulvet. Fukt fra betonggulv hindres med en fuktspærre av aldersbestandig polyetenplast (minimum 0,2 mm) som legges mellom undergolvet og eventuelt gulvunderlag/gulv-skum. På golv som ikke har fastmontert gulv-underlag, skal det i tillegg legges skumplast (1,8–3 mm). Dersom lengden overstiger 12 m og/eller bredden overstiger 8 m, er det nødvendig med større ekspansjonsåpning (minimum henholdsvis 18 og 12 mm). Ved hver dør må det også settes igjen en ekspansjonsåpning (10 mm).

Gulvvarme

Ved legging av laminatgolv på gulvvarme må gjeldende bransjeregler følges. (Reglene kan lastes ned fra Internett-sidene www.alfort.se eller www.golvbranschen.se.) Høyeste tillatte temperatur er 27 °C. Det gjelder også under tepper og møbler. Gulvet skal alltid beskyttes mot fukt fra undersiden enten med damp- eller fuktspærre. Varmesystemet skal være utformet slik at det gir en svært jevn temperatur over hele gulvflaten.

Romklima

Laminatgolv med en trekjerne på over 90 % påvirkes av luftfuktigheten, og for å garantere et formstabil golv skal den relative fuktigheten, RF, være mellom 30 og 60 %. Verdier utenfor dette kan gi formskader på gulvet.

Pleietips

Gulvet rengjøres jevnlig med støvsuger eller tørr-mopp/mikrofiberduk. Ved behov kan gulvet tørkes av med en godt oppvridd gulvklut (fuktig). Laminatgolv tåler ikke å bli våte. Bruk møbelknotter for å unngå slitasjespor, og i entré/gang skal det ligge en matte. Vær oppmerksom på at møbelknottene under stoler som flyttes ofte, bør skiftes ut av og til ettersom det kan sette seg grus i dem, slik at de får motsatt effekt. Flekker på gulvet kan fjernes med de fleste vanlige rengjøringsmidler på en fuktig klut.

Garanti

Garantien på laminatgolv gjelder blant annet hvis gulvet blir gjennomslitt ved bruk i tiltenkt miljø, og den dekker solbleking og permanente flekker.

Hvis du skal reklamere på en feil, må du henvende deg til forhandleren, som ofte kan løse problemet direkte med deg. For å lette arbeidet med å behandle reklamasjonen fyller kunden ut en Feilrapport som overleveres forhandleren. (Feilrapporten kan du få hos forhandleren eller hente den på www.alfort.se.)

Følgende kriterier må være oppfylt for at du skal ha en gyldig reklamasjon:

- legging må være utført i henhold til leggeanvisningene.
- du må kunne forevise kvittering/faktura, og garantien må gjelde for feilen det reklameres på.
- skjønnhetsfeil skal, ifølge golvbransjens retningslinjer, være synlige ovenfra når du står oppreist i vanlig rombelysning.
- dersom gulvet er lagt oppå gulvvarme, må gjeldende bransjeregler være fulgt.

(Disse kan bestilles fra forhandleren eller lastes ned fra www.alfort.se.)

Helse

Støv og sagflis fra blant annet kutting av bordene kan utgjøre en helsefare, og vi anbefaler derfor bruk av støvmaske/åndedrettsbeskyttelse.

Gjenvinning

Produktet består av trefiberplater og laminat, og avkapp og ubenyttet materiale kan gjenvinnes. Undersøk hvilke regler som gjelder lokalt.

ENG Instructions in English can be found on the web site: www.alfort.se

ARENA[®]

